

PENTA

Varning!

Rikta aldrig ljusstrålen i dina egna eller andras ögon med avsikt. Om en ljusstråle träffar ögonen ska man blunda med avsikt och flytta huvudet så att det hamnar utanför ljusstrålen. Det är inte tillåtet att använda instrument med kraftfullt optiskt fokus för att betrakta ljusstrålen.

Denna enhet får användas av barn som har fyllt 8 år, personer med begränsade kroppsliga, sensoriska eller mentala förmågor samt av personer utan tidigare erfarenhet av att hantera den här typen av enheter såvida dessa står under en persons uppsikt som tar ansvar för säkerheten.

Ladda batteriet (igen) före den första användningen.

Den här strålkastaren kan sluta fungera när som helst. Därför är det en god idé att alltid ha en liten nödlampa till hands.

Aldrig öppna eller försök reparera batteriet.

Om ett batteri är defekt ska det bytas ut mot ett nytt Lupine-originalbatteri.


Värmespridning: Penta-kåpan kan bli varm och därför ska man alltid kontrollera att avståndet till lättantändliga material är tillräckligt långt. Det är alltid möjligt att använda viloläget (det vill säga utan kylning med t.ex. blåst), strålkastaren tar inte skada på grund av detta. Under drift vid stillastående strypar ljuset efter några minuter. Detta är normalt och reducerar lampans temperatur.

Vattentät?

Alla Penta-komponenter är vattentäta och kan till och med användas under mycket svåra förhållanden. Med lampan uppfyller man IP-kapslingsklass 68, men det rör sig ändå inte om någon dyklampa och den är INTE avsedd för kontinuerlig användning under vatten.

Knapp för manövrering
av de röda lysdioderna

Knapp för manövrering
av de vita lysdioderna



Ladda via USB-C

Knappspärr

Knappspärren aktiveras genom att man trycker in de båda knapparna i 3 sekunder samtidigt. Detta bekräftas av att den röda lysdioden tänds. Gör på samma sätt för att inaktivera knappspärren, detta bekräftas av att den vita lysdioden tänds.

Slå på

När man trycker in knappen för första gången slås strålkastaren på.

Växla

Man växlar mellan de olika ljusstyrkorna genom att trycka kort på knappen.

Ljusstyrkor

Vita lysdioder	Röda lysdioder
0.35 W	Diffust + Spot + Huvud
1 W	Diffust + Spot + Huvud
3 W	Diffust + Spot + Huvud
6 W	Diffust + Spot + Huvud
0.35 W	Diffust + Spot
0.8 W	Diffust + Spot
1.6 W	Diffust + Spot
3 W	Diffust + Spot

Stänga av

Stäng av lampan genom att trycka länge på knappen.

Boost-läge

I det här läget tänds antingen de vita eller de röda lysdioderna med full ljusstyrka i 20 sekunder. Det spelar ingen roll vilken ljusnivå som är aktiv för närvarande, den kan aktiveras genom att dubbelklicka på respektive knapp. Sedan växlar lampan tillbaka till föregående ljusnivå. Obs: Vid 30 % kapacitet – eller mindre – är boost-läget inte längre tillgängligt.

Specialfunktioner

Det är möjligt att aktivera specialfunktionerna på två sätt.

1) Lampan är avstängd:

Håll nu respektive knapp intryckt i 2 sekunder, sedan aktiveras specialfunktionerna.

2) Lampan är på:

- Lampan lyser med en vit ljusnivå. Håll knappen för de röda lysdioderna intryckt i ca 2 sek, specialfunktionerna för röd aktiveras.
- Lampan lyser med en röd ljusnivå. Håll knappen för de vita lysdioderna intryckt i ca 2 sek, specialfunktionerna för vit aktiveras.


Specialfunktioner för vita lysdioder	Specialfunktioner för röda lysdioder
0.05 W Diffust svagt	0.05 W Diffust
0.5 W Diffust mellan	0.4 W Diffust
1 W Diffust ljus	2 W Flash
1.2 W SOS	
2 W Flash	

Användning, indikering och laddning

Felåtgärder, tekniska specifikationer

Indikering av kapacitet:

Tryck in de båda knapparna på lamphuvudet kort samtidigt en gång. Med de fyra lysdioderna visas den kvarvarande kapaciteten i steg om 25 %.



Laddning:

Under laddningen blinkar en röd lysdiod. I takt med att laddningsnivån ökar blinkar lysdioden allt längsammare. När lampan är fulladdad, stängs den här röda lysdioden av. Obs! Om tangentilåset är aktiverat tänds ingen röd lysdiod under laddning.

Laddning med belysning:

Det är också möjligt att ladda Penta med USB-One, art.nr d444, och ett externt Lupine-batteri och i så fall till och med samtidigt lysa med ett svagt ljus (3W). Boost-läge är inte tillgängligt under laddning.

Batteri:

Om enheten inte ska användas under en längre tid ska batteriet laddas tills det är fullt och lampan lagras på en så sval och torr plats som möjligt, som t.ex. i en kållare osv. Om lampan inte används under längre tid än 3 månader rekommenderar vi omladdning.

Fel	Orsak	Åtgärd
Det är inte möjligt att slå på lampan och den lyser inte	- Djupurladdat eller defekt batteri - Lysdiode-isättningen är defekt. - Knappspärren är aktiverad	- Ladda batteriet. - Byt eller kontakta Lupine - Inaktivera knappspärren
Lystiderna är för korta.	- Batteriet är tomt. - Batteriet är uttjänt. - Mycket låga temperaturer	- Ladda - Byt ut - Håll batteriet varmt

Observera: Vissa defekta komponenter (batteri, kretskort, tätning osv.) kan bytas ut på egen hand. Du hittar lämpliga reservdelar hos oss i webbutiken: www.lupine-shop.com.

Ljusstyrkor:

Vita lysdioder

0.35 W	55 lm	19 Std
1 W	120 lm	6 Std 45 Min
3 W	340 lm	2 Std 30 Min
6 W	600 lm	1 Std

Röda lysdioder

0.35 W	16 lm	19 Std
0.8 W	45 lm	8 Std 20 Min
1.6 W	80 lm	4 Std 10 Min
3 W	140 lm	2 Std 30 Min

Specialfunktioner:

Vita lysdioder

0.05 W	15 lm	120 Std
0.5 W	40 lm	13 Std 25Min
1 W	60 lm	6 Std 45 Min
1.2 W	SOS	5 Std 35 Min
2 W	Flash	3 Std 20 Min

Röda lysdioder

0.05 W	5 lm	120 Std
0.4 W	20 lm	16 Std 45 Min
2 W	Flash	3 Std 20 Min

Boost-läge:

Vita lysdioder

10W 1100 lm

Röda lysdioder

6W 220 lm

Batterikapacitet/nominell spänning:

1,8 Ah/3,7 V LiPo/6,7 Wh

Kapslingsklass:

IP68

Vikt:

86 g utan pannband

110 g med pannband

Användningsområde:

-25 °C till +70 °C

Mer information på www.lupine.deEG-försäkrar om överensstämmelse: www.lupine.de/ce/

Varoitus!

Älä katso suoraan lampun tuottamaan valoon äläkä suuntaa valoa omiin tai toisen henkilön silmiin. Jos valo osuu vahingossa silmiisi, sulje silmät ja siirrä pää pois valonsäteestä. Älä katso valonsäettä voimakkaasti suurentavalla optisella laitteella.

Vähintään 8-vuotiaat lapset, henkilöt, joilla on tavallista heikommat fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit, sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta vastaavien laitteiden käytölystä, voivat käyttää täitä laitetta heidän turvallisuudestaan vastaan henkilön valvonnassa.

Lataa akku (uudelleen) ennen käyttöä.

Pidä aina mukana varavalaisinta, sillä tuote saattaa milloin tahansa lataa yllättäen toimimasta.

Jos laitteessa ilmenee fyysinen vika tai akun sisäinen vika, älä yritykä korjata laitetta itse. Jos akku on rikki, vaihda se alkuperäiseen Lupinen valmistamaan akkuun.


Lämön muodostuminen:

Lampun kotelo voi kuumentua käytön aikana.Pidä aina huoli, että lamppu on riittävän kaukana palavista tai herkästi sytytvistä materiaaleista. Seurauksena voi olla tulipalo tai kuolema! Lamppua voi kuitenkin käyttää lepotilassa milloin tahansa (ilman ilmavirran tuottamaa lampun kotelon jäähdystystä), eikä se vaurioita tuotetta.

Vesitiiviys:

Kaikki lampun komponentit ovat vesitiiviitä, joten lamppua voi käyttää erittäin vaativissa olosuhteissa. Lampun IP-suojaluokitus on 68, mutta se ei ole sukelluslamppu, EIKA se soveltu käytettäväksi veden alla.

Punaisten LED-valojen painike Valkoisten LED-valojen painike



USB C -latausportti

Näppäinlukko

Näppäinlukko aktivoituu, kun molempia painikkeita painetaan yhtä aikaa noin 3 sekunnin ajan. Punaiset LED-valot välähtävät kerran merkinä näppäinlukon aktivoitumisesta. Näppäinlukko avataan samalla tavalla, ja valkoiset LED-valot välähtävät kerran merkinä näppäinlukon avautumisesta.

Valon sytyttäminen

Lyhyt painikkeen painallus sytyttää valon.

Asetusten vaihtaminen

Jokainen lyhyt painikkeen painallus selaa valaisinasetuksia eteenpäin.

Valaistusasetukset

Valkoiset LED-valot	Punaiset LED-valot
0.35 W Haja + kohde + pää	0.35 W Haja + kohde
1 W Haja + kohde + pää	0.8 W Haja + kohde
3 W Haja + kohde + pää	1.6 W Haja + kohde
6 W Haja + kohde + pää	3 W Haja + kohde

Sammuttaminen

Sammuta lamppu painamalla painiketta pitkään.

Tehotila

Tässä tilassa joko valkoiset tai punaiset LED-valot palavat täydellä teholla 20 sekunnin ajan. Voit ottaa tämän tilan käyttöön painamalla haluamiesi valojen painiketta kahdesti riippumatta siitä, mikä valaistustila sinulla on sillä hetkellä käytössä. Tämän jälkeen valaisin siirtyy automaattisesti takaisin aiempaan valaistusasetukseen. Huom. Tehotila ei ole käytössä, kun akun varaus on alle 30 %.

Erikoistoiminnot

Erikoistoiminnot voi ottaa käyttöön kahdella eri tavalla:

1) Valo ei ole päällä

Paina haluamasi LED-valon painiketta noin 2 sekunnin ajan.

2) Valo on päällä

Valo sytyy valkoisen valon tilassa. Paina punaisten LED-valojen painiketta noin 2 sekunnin ajan.



Valo sytyy punaisen valon tilassa. Paina valkoisten LED-valojen painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Huom. Tehotilan vaihtaminen ei ole mahdollista erikoistoimintoja käytettäessä.

Valkoisten LED-valojen erikoistoiminnot	Punaisten LED-valojen erikoistoiminnot
0.05 W Hajavalo matala teho	0.05 W Hajavalo
0.5 W Hajavalo keski	0.4 W Hajavalo
1 W Hajavalo korkea teho	2 W Vilkuvalo
1.2 W SOS-hätämärkki	
2 W Vilkuvalo	

Kapasiteetti-ilmaisin:

Paina molempia painikkeita lyhyesti samaan aikaan. Neljä LED-valoa ilmiasvat akun varauksen 25 %:n osissa.



Akun lataaminen:

Punaiset LED-valot sytyvät, kun akku laitetaan lataukseen. Valot vilkkuват sitä harvemmin mitä korkeampi akun varaus on. Punainen valo sammuu kokonaan heti, kun akku on ladattu täyteen. Huom. Kun näppäinlukko on käytössä, punaiset LED-valot eivät pala latauksen merkkivalon.

Käyttö valonlähteenä akun latauksen

Pentan voi ladata myös USB One:n avulla ulkoisen Lupine-akun kautta. Tuotenro. iL444. Sitä voidaan käyttää myös alhaisella teholla latauksen aikana. Tehotila ei voi käyttää latauksen aikana.

Akku:

Jos lamppu jää pitkäksi aikaa käyttämättä, lataa akku täyteen ja säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa. Jos akku on ollut säilössä yli kolmen kuukauden ajan, on suositeltavaa, että lataat sen uudelleen.

Muut tiedot, Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Valo ei syty	<ul style="list-style-type: none">- Akku on tyhjentynyt- LED-valo on rikki- Näppäinlukko on käytössä	<ul style="list-style-type: none">- Lataa akku- Ota yhteystä Lupineen- Poista näppäinlukko käytöstä
Käyttöaika on liian lyhyt	<ul style="list-style-type: none">- Akku on tyhjä- Akku on vanha- Alhainen lämpötila	<ul style="list-style-type: none">- Lataa akku- Vaihda osa- Pidä lämpimänä

Huom. Voit vaihtaa tietyt komponentit (akku, sähköosat, tiiviste) itse, jos lampussa ilmenee vika. Varaosat löytyvät verkkokaupastamme osoitteesta www.lupine-shop.com

Valaistusasetukset:

Valkoiset LED-valot

0.35 W	55 lm	19 t
1 W	120 lm	6 t 45 min
3 W	340 lm	2 t 30 min
6 W	600 lm	1 t

Punaiset LED-valot

0.35 W	16 lm	19 t
0.8 W	45 lm	8 t 20 min
1.6 W	80 lm	4 t 10 min
3 W	140 lm	2 t 30 min

Erikoistoiminnot:

Valkoiset LED-valot

0.05 W	15 lm	120 t
0.5 W	40 lm	13 t 25 min
1 W	60 lm	6 t 45 min
1.2 W	SOS	5 t 35 min
2 W	Vilkkuvalo	3 t 20 min

Punaiset LED-valot

0.05 W	5 lm	120 t
0.4 W	20 lm	16 t 45 min
2 W	Vilkkuvalo	3 t 20 min

Tehotila:

Valkoiset LED-valot

10W	1100 lm
-----	---------

Punaiset LED-valot

6W	220 lm
----	--------

Akun kapasiteetti/nimellisjännite:
1.8 Ah / 3.7 V Li-Po / 6.7 Wh

Kotelointiluokitus:
IP68

Paino:
86 g ilman otsahihnaa
110 g otsahihnan kanssa

Käyttölämpötila:
-25 °C – +70 °C

Lisätietoja: www.vandernet.com / www.lupine.de

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus: www.lupine.de/ce/





Lupine lighting systems GmbH
Im Zwiesel 9, 92318 Neumarkt, Germany

Phone: +49 (0) 91 81 - 50 94 90

Fax: +49 (0) 91 81 - 50 94 915

E-Mail: info@lupine.de

www.lupine.de

